


Панель приборов *(продолжение)*

Индикатор HISS

Режим мигания индикатора системы HISS можно включить или выключить.



- 1 Выберите пункт [HISS Indicator] (Индикатор HISS) и нажмите кнопку **ENT**, чтобы выбрать функцию [ON] (мигание) или [OFF] (Выкл.).
- 2 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➔ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Располагаемые настройки: [ON]/[OFF] (ВКЛ./ВЫКЛ.)

По умолчанию: ON (ВКЛ.)