

Панель приборов *(продолжение)*

- 6 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➡ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Значения заводских настроек параметров:

- -TRIP: 000
- Режим дисплея:
 - ▶ [TOUR MODE] (Туристический): режим Gold
 - ▶ [URBAN MODE] (Городской): режим Silver
 - ▶ [GRAVEL MODE] (Гравийный): режим Silver
 - ▶ [OFF ROAD MODE] (Бездорожье): режим Bronze
 - ▶ [USER 1 MODE] (Пользовательский 1): режим Silver
 - ▶ [USER 2 MODE] (Пользовательский 2): режим Bronze
- Brightness (Яркость): Auto (Автоматический режим)
- Background (Фон): Auto 1 (Автоматический режим 1)
- Favourite information (Избранная информация):

- ▶ Страница 1:
 - Средний расход топлива для счетчика A [AVG. CONS.]
 - Указатель средней скорости для счетчика A [AVG. SPD.]
 - Мгновенный расход топлива для счетчика A [CONS.]
- ▶ Страница 2:
 - Средний расход топлива для счетчика B [AVG. CONS.]
 - Указатель средней скорости для счетчика B [AVG. SPD.]
 - Мгновенный расход топлива для счетчика B [CONS.]
- ▶ Страница 3:
 - Указатель мгновенного расхода топлива [INST. CONS.]
 - Расчетный пробег на остатке топлива [RANGE]
 - Напряжение аккумуляторной батареи [VOLTAGE]
 - Дата [DATE]