

Аудиосистема *(продолжение)*

Управление приложением Apple CarPlay с помощью Siri

Для активации Siri требуется подключение устройства типа гарнитуры (для водителя). ➔ Стр. 165

Активация Siri

- 1 Запустите Apple CarPlay. ➔ Стр. 195
- 2 Разблокируйте iPhone и запустите функцию Siri.
 - ▶ Подробнее см. руководство пользователя iPhone и т.п.
- 3 Нажмите вперед выключатель голосового управления  на левой рукоятке руля.

- 4 Произнесите команду через подключенную гарнитуру. Siri может не распознавать правильно команды вследствие влияния шума ветра или посторонних шумов. В этом случае необходимо отрегулировать положение микрофона либо высоту ветрового щитка (CRF1100A2/A4/D2/D4). ➔ Стр. 296

