

Разъем USB

Разъем USB находится на правой стороне крышки переднего указателя поворота (CRF1100A/D) или на правой стороне кожуха внутренней панели (CRF1100A2/A4/D2/D4).

Используйте USB устройства под вашу собственную ответственность. Ни при каких условиях компания Honda не несёт ответственность за любое повреждение или проблемы при использовании устройства USB.

Разрешено подключение только тех устройств USB, которые соответствуют следующим характеристикам. Откройте крышку для доступа к разъему.

Номинальная мощность

7,5 Вт (5 В, 1,5 А).

Подключение устройства USB

- 1 Откройте крышку для доступа к разъему USB.

Разъем USB

