

Признаки неисправности	Причины/способы устранения неисправности
Звук прерывается Появление помех	В зависимости от используемых устройств и приложений <i>Bluetooth</i> [®] , после телефонных звонков может не быть нормального воспроизведения аудиофайлов. Выключите питание аудиосистемы, затем опять включите его. Если звук продолжает прерываться или по-прежнему имеются помехи, проверьте состояние устройства <i>Bluetooth</i> [®] .
	Если звук продолжает прерываться или по-прежнему имеются помехи, удалите подключенное устройство, затем подключите его заново. ➤ Стр. 168
	См. список системных требований. ➤ Стр. 159
	Иногда помехи могут появляться в местах со слабым радиосигналом.