

- 6 **SET** ボタンを押すと、時計の設定が終了する。
 - ▶ メインスイッチを○(Off) にすることでも設定を確定できます。

約30秒間ボタン操作が無い場合、通常表示に戻ります。