


メーター 前ページの続き


トリップメーター[TRIP A/B]、平均燃費[AVG]、燃料消費量のリセット

トリップメーター A をリセットすると、トリップメーター A に基づく平均燃費および燃料消費量も同時にリセットされます。

トリップメーター A、トリップメーター A に基づく平均燃費および燃料消費量をリセットするには、トリップメーター A、平均燃費 A または燃料消費量 A を表示中に SEL ボタンを押し続ける。




順番にリセットされ、その後、もとの表示に戻る。



トリップメーター B をリセットすると、トリップメーター B に基づく平均燃費および燃料消費量も同時にリセットされます。

トリップメーター B、トリップメーター B に基づく平均燃費および燃料消費量をリセットするには、トリップメーター B、平均燃費 B または燃料消費量 B を表示中に SEL ボタンを押し続ける。



順番にリセットされ、その後、もとの表示に戻る。

