

メーター 前ページの続き

1. 12時間または24時間表示の設定


12時間または24時間表示の設定ができます。

- 1 メインスイッチを **ON** (On) にする。
- 2 SEL ボタンを押してオドメーターまたは瞬間燃費を表示する。 **▶P.13**

オドメーター：




瞬間燃費：




または

- 3 12hr または 24hr の表示が点滅するまで、SEL ボタンを押し続ける。



- 4 SEL ボタンを押し、12hr (12時間表示) または 24hr (24時間表示) を選択する。



- 5 SEL ボタンを押し続け、12時間または24時間表示の設定を決定する。決定と同時に時計の合わせかたに切り換わる。