


表示灯

表示灯が点灯すべきときに点灯しない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。

方向指示器表示灯



ハイビームパイロットランプ
(前照灯上向き表示灯)

Nニュートラル表示灯

トランスミッションがニュートラルの位置にあるときに点灯