

## スロットルの点検

メインスイッチを○(Off)にした状態でスロットルを作動させ、スムーズに動くかどうか、ハンドルを左右にきっても作動が重くないか、スロットルグリップの遊びが適正か点検します。異常を感じた場合やスロットルケーブル外表部に損傷があるときはHonda 販売店にご相談ください。

### スロットルグリップの遊び：

3 - 6 mm

