

## ブレーキペダルの高さ調整

ブレーキペダルの高さは、若干の調整ができます。調整はロックナットをゆるめアジャスタで行います。

### 注意

- 調整後、確実にロックナットを締付けてください。
- ブレーキペダルの高さ調整を行った後は必ずブレーキ調整をしてください。

アジャスタ      ロックナット

