

《ブレーキパッドの点検》(メーカー推奨項目)

ブレーキを作動させ、ブレーキパッドの摩耗を点検します。

- ブレーキキャリパの前側からのぞいて、パッドの摩耗限界溝がなくなったら、パッドの摩耗限界です。

パッドの摩耗限界溝

