


スイッチの使いかた

メインスイッチ

メインスイッチは電気回路の断続を行います。

キーの位置	作用	キーの脱着
ON	始動・昼夜間走行	抜けない
OFF	停止 電気回路を全部遮断する	抜ける
LOCK	ハンドルのロックができる 電気回路を全部遮断する	抜ける



注意

- 走行中はメインスイッチのキーを“OFF”や“LOCK”の位置にしないでください。メインスイッチのキーを“OFF”や“LOCK”の位置にすると電気系統は作動しませんが、走行中にメインスイッチのキーを操作すると思わぬ事故につながる恐れがありますので必ず停車してから操作してください。
- 車をはなれるときは、ハンドロックをかけて必ずキーを抜いてお持ちください。