


## エンジンオイル量の点検

オイルが少なくなると、オイル警告灯が点灯します。  
エンジンを始動して、オイル警告灯が点灯しないかを点検します。  
オイル警告灯が点灯したら、オイルタンクにオイルを補給してください。  
エンジンオイルの補給は 66 ページ参照。



## 燃料の量の点検

ガソリンが目的地まで走行するのに十分な量であるかを点検します。