




給油口の下端



燃料タンクキャップ



△マーク

燃料がにじみ出ることがあるので、給油口の下
端以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

タンク容量：5.3ℓ

■ 燃料についての注意 ◀P.9

燃料タンクキャップの開けかた

- 1 シートを開ける。▶P.26
- 2 燃料タンクキャップを左に回して開ける。

燃料タンクキャップの閉じかた

- 1 燃料タンクキャップを右に回して閉める。
▶ 燃料タンクキャップの△マークとタンク上
面の△マークが合うところまで確実に回し
てください。
- 2 シートを閉じる。

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負った
り、爆発して重大な傷害に至る可能性があり
ます。

燃料補給およびガソリンの取り扱い ▶ P.9