


## 工場出荷時の設定に戻す

メーターの設定を工場出荷時の設定値に戻せます。

- 1 メインメニューから“DEFAULT ALL”を選択し、設定画面を表示する。  **P.22**
- 2 **SELECT** ボタンを押し、“NO” (戻さない) または “YES” (戻す) を選択する。



## 3

### “YES” を選択した場合

**SET** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にメインメニューに戻り、メーターは工場出荷時の設定値に戻る。

### “NO” を選択した場合

**SET** ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時にメインメニューに戻る。メーターの設定値は保持される。

### 工場出荷時の設定値

- ディスプレイの明るさ調節：Level 3
- HISS 表示灯の設定：ON
- 時計の設定：設定時刻を保持する (工場出荷時の設定に戻らない)