

Bluetooth オーディオ機器

Bluetooth オーディオ機器のペアリングのしかた

- 1 **MODE** ボタンを押し、オーディオモード1または3を選択する。 **▶P.38**
 - ▶ オーディオモード2または4では発音音が聞こえません。
- 2 **MODE** ボタンと **VOLUME** ▽(ダウン)ボタンを押し続ける。ペアリングモードに移行すると、Bluetooth 機器ステータスアイコン(Bluetooth マークと“←”)の点滅が開始し、短い発音音が鳴り始める。
- 3 お使いのオーディオ機器の取扱説明書に従って、“Honda Motorcycle Audio”を選択する。登録が完了すると、アイコンの点滅が終了し、発音音が1秒間鳴る。
 - ▶ 登録できなかった場合は、短い発音音が3回鳴り、通常表示に戻ります。

Bluetooth 機器
ステータスアイコン



途中でペアリングモードを終了するには、**MODE** ボタンと **VOLUME** ▽(ダウン)ボタンを押し続けてください。

登録済みのオーディオ機器は、機器を接続可能な状態にしたうえで、オーディオモード1または2を選択したときに、自動的に接続されます。オーディオ機器の種類によっては、ご利用にできない場合やご利用いただけの機能に制限がある場合があります。周囲に他の Bluetooth 機器がある場合、電波の干渉などによりペアリングできないことがあります。

以下の場合、登録済みの機器の情報は解除されません。

- 他のオーディオ機器を登録した場合
- オーディオシステムをリセットした場合

▶P.42

ペアリングできないときは **▶P.102**