


アクセサリソケット

アクセサリソケットはシート下にあります。カバールを開けてお使いください。

定格 24W (12V、2A) まで使用できます。

アクセサリソケット



カバー

- ▶ バッテリーあがりを防ぐため、エンジンがかかっている状態でお使いください。
- ▶ 使用しないときは、異物の侵入を防ぐためカバーを閉じてください。

シートの取り外しかた **▶ P.73**