

事象	原因、対処
Bluetooth 機器を接続できない	<p>Bluetooth 機器がオーディオシステム以外の他の Bluetooth 機器にも登録されている場合、他の機器と接続されてしまうことがあります。お使いの Bluetooth 機器に付属している取扱説明書に従って接続操作を行ってください。</p> <p>上記の点検を行っても症状が改善されない場合は、ペアリング情報のリセットを行ってから、再度ペアリングを行ってください。➡ P. 39, 42</p>
接続されているが再生されない	<p>Bluetooth 機器の種類、使用しているアプリケーションソフトウェアによっては、本システムでご利用にならない場合や、再生されない場合があります。推奨仕様をご確認ください。➡ P. 34</p> <p>Bluetooth 機器の種類、使用しているアプリケーションソフトウェアによっては、自動的に再生されない場合があります。お使いの Bluetooth 機器に付属している取扱説明書に従って再生操作を行ってください。</p>
電源 ON 後やオーディオモード切り換え後、再生までに時間がかかる	<p>Bluetooth 機器の種類、使用しているアプリケーションソフトウェアによっては、機器への電話等の着信後、正常に音楽ファイルの再生がされない場合があります。オーディオモードを切り換えるか、オーディオシステムの電源を OFF にし、再度 ON にしてください。それでも再生が再開されない場合は、お使いの Bluetooth 機器が再生可能な状態になっているか確認してください。</p> <p>オーディオシステムの電源を ON にしたときや、オーディオモード切り換え時に、オーディオ機器の接続、再生までに時間を要する場合があります。また、再生準備中はオーディオを操作できない場合があります。</p>