

Текущий расход топлива

Текущий расход топлива показывает текущий (мгновенный) расход.

Диапазон отображения: от 0,0 до 99,9 км/л (л/100 км, миль/л или миль/галл)

- Если Ваша скорость движения меньше, чем 7 км/ч, отображается: «--.-».
- Более 99,9 км/л (миль/л или миль/галл): отображается «99,9»
- Более 99,9 л/100 км: отображается: «--.-».

Если «--.-» отображается в иных случаях, обратитесь к Вашему дилеру для проверки мотоцикла.

INST.FUEL
5.4 l/100km

Средний расход топлива


Показатели среднего расхода топлива выводятся на основе данных счетчика пробега за поездку «А» с момента сброса счетчика.

Диапазон отображения: от 0,0 до 99,9 км/л (л/100 км, миль/л или миль/галл)

- Более 99,9 км/л (миль/л или миль/галл): отображается «99,9»
- Более 99,9 л/100 км, отображается: «--.-».
- При сбросе показателей счетчика пробега за поездку А, отображается: «--.-».

Если «--.-» отображается в иных случаях, обратитесь к Вашему дилеру для проверки мотоцикла.

AVG.FUEL
6.2 l/100km

► Чтобы сбросить показатели среднего расхода топлива:  стр. 27