

Панель приборов *(продолжение)*

Средняя скорость

Показывает среднюю скорость с момента запуска двигателя.

Диапазон отображения: 0 до 210 км/ч.

- Первоначальные показатели: отображается «---»

Если «---» отображается во время поездки, обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.




AVG.SPEED
60 km/h

Продолжительность поездки

Показывает время поездки с момента запуска двигателя.

Диапазон отображения: от 00:00 до 99:59 (часы:минуты)

- Более 99:59: назад до 00:00



TRIP TIME
01:30

Информация аудиосистемы

Показывает имя исполнителя и название проигрываемого в данный момент трека.

Когда аудиосистема выключена, информационный дисплей также выключен.

- ▶ **Воспроизведение аудиофайлов:**  стр. 44