

Настройка подсветки дисплея

Вы можете отрегулировать пять уровней яркости.

- 1 Выберите меню «BRIGHTNESS» (Яркость) на экране главного меню: дисплей перейдет в меню экрана «BRIGHTNESS».

← стр. 28

- 2 Выберите уровень яркости с помощью кнопок **[SELECT]**.



- 3 Нажмите кнопку **[SET]**. После установки яркости дисплей вернется в главное меню.