

Панель приборов *(продолжение)*

Настройка индикатора системы иммобилайзера (HISS)

Вы можете включить или отключить функцию мигания индикатора системы иммобилайзера (HISS).

- 1 Выберите меню «HISS» на экране главного меню, а затем дисплей перейдет в меню настроек «HISS».

➔ стр. 28

- 2 Выберите «ON» (мигает) или «OFF» (выкл) с помощью кнопок **[SELECT]**.



- 3 Нажмите кнопку **[SET]**. После установки индикатора системы иммобилайзера (HISS) дисплей вернется в режим главного меню.