

Сброс до заводских настроек

Установленные настройки могут быть сброшены до заводских.

- 1** Выберите «DEFAULT ALL» на экране главного меню: дисплей перейдет в режим меню «DEFAULT ALL».  стр. 28
- 2** Нажмите кнопку **SELECT**, чтобы выбрать «NO» (не сбрасывать) или «YES» (сбросить) настройки.



3 При выборе «YES»

Нажмите кнопку **SET**. Настройки вернутся к начальным, а дисплей перейдет в режим главного меню.

При выборе «NO»

Нажмите кнопку **SET**. Дисплей перейдет в режим главного меню без изменения настроек.

Начальные настройки

- Настройка подсветки дисплея [BRIGHTNESS]: Уровень 3
- Настройка индикатора системы иммобилайзера [HISS]: ВКЛ
- Единицы измерения скорости и пробега:
Кроме типа E км
Тип E мили
- Единицы измерения расхода топлива [FUEL]:
Кроме типа E л/100 км
Тип E миль/галл