

## Аудиосистема (продолжение)

### Изменение режима воспроизведения аудиофайлов

Вы можете выбрать четыре режима воспроизведения аудиофайлов нажатием кнопки **MODE**. Выбранный режим отображается в виде пиктограмм аудиоустройства и состояния звукового устройства.



При выборе режима воспроизведения пиктограмма состояния будет мигать. Пиктограмма перестанет мигать при получении информации об аудиоустройстве.



Аудиосистема воспроизводит трек с аудиоустройства Bluetooth®



Аудиосистема воспроизводит трек устройства USB.



Звук выдается через наушники.



Звук выдается через звуковые устройства Bluetooth®.