


Цифровой USB аудиоплеер

Подключение аудиоустройства USB

1 Откройте правый карман в обтекателе.

→ стр. 67

2 Вытащите USB-разъем из держателя.



3 Подключите устройство к USB-разъему.

Пиктограмма состояния устройства USB отображается, когда аудиосистема распознает устройство USB.



- Не оставляйте устройства USB в мотоцикле (карман в обтекателе). Высокая температура может вывести устройство USB из строя.

- Прочтайте все предостережения, содержащиеся в инструкции к Вашему устройству USB.
- Устройства USB могут заряжаться при установке ключа зажигания в положении ON (ВКЛ) или ACC. Зарядка может длиться дольше, чем обычно.
- Мы рекомендуем накрывать Ваши устройства USB мягкой тканью или крышкой для защиты от повреждений.
- Избегайте попадания влаги в USB-разъем.
- Если аудиосистема не распознает устройство USB, попробуйте подключить его несколько раз или перезагрузить устройство.
- Некоторые устройства USB могут быть несовместимыми.
- Не используйте жесткие диски, карт-ридеры, и накопители: они могут повредить устройство и данные. Если вы ошибочно подключили одно из них, поверните ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ) и отсоедините устройство.
- Мы рекомендуем использовать резервное копирование данных перед их воспроизведением.
- Не подключайте устройства USB с помощью концентратора.
- Не подключайте несовместимые устройства.