


Багажные отсеки *(продолжение)*

Кoffers

Никогда не превышайте максимально допустимую массу груза.

Максимальная масса груза: 9 кг



Как открыть кофр

Левый и правый кофры открываются одинаково.

- 1 Вставьте ключ в замок и поверните его по часовой стрелке.
- 2 Потяните защелку вверх.
- 3 Переведите защелку наружу и вытащите ее из-под крышки кофра.
- 4 Откройте крышку кофра.

Как закрыть крышку кофра

Закрывание производится в обратном порядке.