

Основы правильного обслуживания

Тормозная жидкость (жидкость сцепления)

Доливайте и проводите замену тормозной жидкости только в случаях крайней необходимости. Используйте тормозную жидкость, хранившуюся в закрытой таре. Если Вы доливали жидкость, как можно скорее обратитесь к дилеру для проверки тормозной системы и системы сцепления.

ПРИМЕЧАНИЕ

Попадание тормозной жидкости на окрашенные или пластиковые поверхности может их повредить. Немедленно вытрите пролитую жидкость и тщательно промойте места, на которые она попала.

Рекомендуемая тормозная жидкость:

Honda DOT 4 или ее аналоги

Масло главной передачи

Рекомендуемое масло главной передачи:

Гипоидное масло SAE 80

Рекомендуемая охлаждающая жидкость

Pro Honda HP — это готовая смесь антифриза и дистиллированной воды.

Процентное соотношение:

50% антифриза и 50% дистиллированной воды

При концентрации антифриза менее 40% невозможно обеспечить достаточную защиту системы охлаждения от коррозии и низких температур. Увеличение концентрации антифриза до 60% обеспечивает более надежную защиту в холодном климате.

ПРИМЕЧАНИЕ

Использование охлаждающей жидкости, не предназначенной для двигателей из алюминиевого сплава, или простой водопроводной воды может привести к коррозии двигателя.