

Левый карман в обтекателе



Для доступа к боку предохранителей и главному предохранителю В необходимо снять левый карман в обтекателе.

■ Снятие

1. Откройте левый карман в обтекателе.
►стр.67
2. Снимите внутреннюю панель. ►стр.87
3. Снимите фиксатор А. ►стр.94
4. Снимите левый карман в обтекателе.

■ Установка

Установка производится в обратном порядке.