


Снятие/установка компонентов ► Фиксатор А

Фиксатор А

Чтобы снять внутреннюю панель, боковую крышку, левый карман в обтекателе и левый верхний кожух, следует снять фиксатор А.

Снятие

1. Нажмите на центральный штифт, чтобы открыть замок.
2. Вытащите фиксатор из отверстия.



Установка

1. Нажмите на нижнюю часть штифта.
2. Вставьте фиксатор в отверстие.
3. Нажмите на центральный штифт, чтобы защелкнуть фиксатор.



Фиксатор В

Для доступа к боковой крышке следует снять фиксатор В.

Снятие

1. Потяните штифт, чтобы открыть замок.
2. Вытащите фиксатор из отверстия.



Установка

1. Вставьте фиксатор в отверстие.
2. Нажмите на штифт, чтобы защелкнуть фиксатор.

