

Моторное масло

Проверка уровня масла

1. Установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
2. Если двигатель холодный, запустите его и прогрейте в течение 3–5 минут.
3. Остановите двигатель, выключите зажигание и подождите 2–3 минуты.
4. Проверьте уровень масла в контрольном окне уровня. Он должен находиться между отметками максимального и минимального уровня.

