


Сцепление

Проверка уровня жидкости сцепления



1. Установите мотоцикл вертикально на ровной горизонтальной площадке.
2. Убедитесь, что бачок главного цилиндра сцепления расположен горизонтально, а уровень жидкости находится выше отметки МИНИМАЛЬНОГО уровня.

Если уровень жидкости низкий или если Вы обнаружили протечку жидкости, износ или трещины шлангов и креплений, обратитесь к Вашему дилеру для проведения обслуживания системы сцепления.