


Прочие предупредительные сигнализаторы

Неисправность указателя уровня топлива

При неисправности топливной системы на дисплее указателя уровня топлива отобразятся индикаторы, показанные на рисунке. Если это произошло, обратитесь к официальному дилеру Honda.



Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости

При неисправности системы охлаждения все сегменты начнут мигать или выключатся, как показано на рисунке.

Если это произошло, обратитесь к официальному дилеру как можно быстрее.

