

## Неисправности аудиосистемы

Неисправность	Причина/способ устранения
Устройство Bluetooth® не связывается с системой	Некоторые устройства Bluetooth® и программное обеспечение, которое Вы используете, могут быть несовместимы с аудиосистемой и/или их функции могут быть ограничены.
	Убедитесь в том, что аудиосистема и устройство Bluetooth® находятся в режиме связи. ➤стр.51
	Убедитесь в том, что PIN-код устройства Bluetooth® установлен как «0000».
	Аудиосистема не сможет подключить новое устройство, если во время подключения с ней связано другое устройство Bluetooth®. Проверьте, не подключено ли к системе какое-либо другое устройство. Наличие другого устройства Bluetooth® в зоне подключения иногда влияет на связь по причине помех, и т.д. При подключении звукового устройства Bluetooth® убедитесь что рядом нет другого готового к подключению устройства. Наличие другого устройства Bluetooth® в зоне подключения иногда влияет на связь по причине помех, и т.д. Если Вам не удалось связаться, попробуйте сбросить зарегистрированные устройства Bluetooth®. ➤стр.54