


## Перегорел предохранитель

Прежде чем проводить действия с предохранителями, внимательно прочтите раздел «Проверка и замена предохранителей». ►стр.78

### Блок предохранителей



1. Снимите внутреннюю панель. ►стр.87
2. Снимите левый карман в обтекателе. ►стр.91
3. Снимите крышку блока предохранителей.
4. При помощи пинцета из комплекта инструментов (►стр.67) извлеките предохранители по одному и проверьте их исправность. Заменяйте перегоревший предохранитель предохранителем такого же номинала.
5. Установите на место крышку блока предохранителей.
6. Установите на место левый карман в обтекателе и внутреннюю панель.