


## Вентиляционная трубка картера

### Очистка вентиляционной трубки картера

1. Выньте пробку из вентиляционной трубки картера
2. Слейте отстой в подходящую емкость.
3. Установите на место пробку вентиляционной трубки картера.



Пробка вентиляционной трубки картера