

Органы управления и функции

Переключатель света фар



Переключатель света фар служит для переключения ближнего и дальнего света фар. Нажмите кнопку в положение HI, которое соответствует дальнему свету фар; положение LO соответствует ближнему свету фар.

Выключатель указателей поворота



Выключатель указателей поворота используется для сигнализации о выполнении поворота или перестроении. Для включения переведите выключатель полностью в нужное положение, затем отпустите его. Соответствующие указатели поворота начнут мигать. Для выключения нажмите выключатель.

(Модификации с функцией автоматического выключения указателей поворота)

Указатели поворота автоматически выключаются после выполнения поворота. Для включения переведите выключатель полностью вправо или влево, затем отпустите его. Указатели поворота автоматически выключаются через 7 секунд или после пробега в 120 метров.

Кнопка звукового сигнала

Звуковой сигнал служит для подачи звуковых сигналов другим участникам дорожного движения. Для включения нажмите кнопку.

Органы управления аудиосистемой



Органы управления аудиосистемой установлены на левой рукоятке над заправочным отсеком и используются для управления радиоприемником. Информация по особенностям и управлению см. раздел "Аудиосистемы", стр. 69.

ЛЕВАЯ РУКОЯТКА

