


Устройство iPod®/USB

- Не оставляйте устройство iPod®/USB в транспортном средстве (в левом кофре). От сильного нагрева устройство может выйти из строя.
- Ознакомьтесь с мерами предосторожности, содержащимися в инструкции по эксплуатации устройства iPod®/USB.
- Используйте iPod® с новейшей версией программного обеспечения.
- Некоторые устройства USB (например, устройства с защитной блокировкой) могут не работать с аудиосистемой или иметь ограниченную работоспособность.
- Не используйте жесткий диски, картридеры и устройства для считывания с карт памяти, которые могут нанести вред вашему устройству и содержащимся на нем данным. Если вы по ошибке подключили одно из перечисленных устройств, установите ключ в замке зажигания в положение OFF и отключите устройство.
- Перед воспроизведением данных с устройства рекомендуется сохранить резервную копию данных.
- Устройство iPod® и некоторые устройства USB можно заряжать с помощью кабеля USB при установленном в положение ON или ACC ключе в замке зажигания.
- Зарядка устройства может занять больше времени, чем обычно.
- Для защиты устройства iPod®/USB от повреждений рекомендуется обернуть его мягкой тканью.



- Будьте осторожны, следите, чтобы влага не попадала в разъем USB.
- Запрещается подключать устройство через концентратор.
- Запрещается подключать несовместимые устройства iPod®/USB.
- Информация о музыкальных композициях может не отображаться. Если используемая кодировка не поддерживается, на дисплее отобразится символ «.».
- Если аудиосистема не распознала iPod®, попробуйте отключить и снова подключить или перезагрузите его.