

Моторное масло и масляный фильтр

Долив моторного масла:

12. Залейте в картер моторное масло рекомендованного типа (стр. 140), примерно:
3,8 литра
13. Надежно установите на место пробку-щуп маслоналивной горловины.
14. Запустите двигатель и дайте ему 3 - 5 минут поработать на холостом ходу.
15. Остановите двигатель и подождите 2-3 минуты.
16. Убедитесь, что уровень масла находится на верхней отметке пробки-щупа (стр. 142).
17. Проверьте отсутствие протечек.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, как можно скорее обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки правильности сборки.