

Тормоза

Проверка тормозной системы

Ознакомьтесь с *правилами техники безопасности* на стр. 118.


(Мотоцикл, оборудованный центральной опорой)

1. Установите мотоцикл на его центральную опору, остановите двигатель и включите нейтральную передачу.

(Мотоцикл, не оборудованный центральной опорой)

1. Установите мотоцикл на его боковую опору, остановите двигатель и включите нейтральную передачу.
Надежно зафиксируйте мотоцикл и поднимите заднее колесо над землей.
2. Медленно вращая заднее колесо, переместите левый суппорт в сборе вверх. Если колесо остановится, то тормозная система исправна. Если заднее колесо не останавливается, обратитесь к официальному дилеру Honda.

СЛЕВА СПЕРЕДИ



СЛЕВА СЗАДИ

