

## Honda SMART Anahtar Sistemi (Devam ediyor)

Honda SMART Anahtarına sahip herkes, Honda SMART Anahtarının sistemin çalışma aralığı içerisinde olması durumunda aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

- Gidon kilidini açma ➔ S. 59
- Elektrik sistemini devreye sokma ➔ S. 62
- Motoru çalıştırma ➔ S. 118
- Müzik sistemini ➔ S. 71 ve diğer aksesuarları çalıştırma.
- Bagajı, sele çantalarını ve gövde cebini açma ➔ S. 135

Motosiklete bindiğinizde ve motosikletten indiğinizde veya sürüş sırasında Honda SMART Anahtarını daima yanınızda bulundurmalısınız.

Honda SMART Anahtarını bagaja GL1800/DA, sele çantalarına, siper muhafazasına (GL1800DA hariç) veya gövde cebine koymayınız.


Kontak anahtarı | (Açık) konumunda ise motosiklet, doğrulanmış bir Honda SMART Anahtar olmayan bir kişi tarafından bile çalıştırılabilir.

Motosikletinizin yanından ayrıldığınızda kontak anahtarını O (Kapalı) konumuna getiriniz ve gidonu kilitleyiniz. ➔ S. 62

### Kontak Anahtarının Kullanılması

#### Elektrik Sistemini Etkinleştirmek için

- 1 Honda SMART Anahtarının etkinleştirildiğinden ve çalışma aralığında olduğundan emin olunuz. ➔ S. 61
- 2 Kontak anahtarını | (Açık) konumuna alınız. ➔ S. 53
  - ▶ Elektrik sistemi devreye girer ve motor çalıştırılabilir.



#### Elektrik Sistemini Kapatmak için

- 1 Kontak anahtarını O (Kapalı) veya f (Kilitli) konumuna alınız. ➔ S. 53
  - ▶ Ön cam otomatik olarak en alçak pozisyona geçer.
- 2 Honda SMART Anahtar ➔ S. 61 ile birlikte motosikletten uzaklaşınız veya Honda SMART Anahtar sistemini devre dışı bırakınız. ➔ S. 60

Her zaman kontak anahtarının O konumunda olduğundan emin olunuz.

#### Honda SMART Anahtar Sistemi Düzgün Çalışmıyorsa ➔ S. 198