

Motorun Yeniden Çalıştırılması

Röllantide Durma göstergesinin yanıp söndüğünü kontrol ediniz ve ardından gaz kelebeğini açınız.

Sürücü motosiklete binmemişse motor çalışmayaçaktır.

Motoru yokuşta çalıştırırken, motosikletin hareket etmeye başladığını hissettiğinizde frenleri çözünür.

► Gösterge lambası yanıp sönmüyorsa, gaz kelebeğini açsanız bile Röllantide Durma sistemi ile motoru yeniden çalıştırıamsınız.

► Motor Röllantide Durma sistemi tarafından durdurulmuşken aşağıdaki durumlarda, Röllantide Durma göstergesi yanıp sönme durumundan kapalı duruma değişir ve gaz kelebeğini açsanız bile motoru yeniden başlatamazsınız.

- Yan ayak indirildiğinde

- Motosiklet devrildiğinde

- Sürücü yaklaşık 3 dakika kadar motosikletin üzerinde oturmadığında

Röllantide Durma göstergesi yanıp sönmemiğinde motoru yeniden çalıştmak için vitesi boşça alınır ve Marş/Röllantide Durma düğmesine basınız. (Boş Vites haricinde motoru yeniden çalıştmak için fren kolunu sıkça uygulayınız ve ardından Marş/Röllantide Durma düğmesine basınız.)

► Aşağıdaki durumlarda motor, gaz kelebeği açılmadan çalışır.

- Röllantide Durma sistemi açık konumundan kapalı konumuna değiştirildiğinde
- Vites boşça (N) alındığında
- Yokuşta durdurulmuşken frenler çözülerek motosiklet hareket ettiğinde
- Akü zayıf iken

- Motoru tekrar çalıştırmadan birkaç saniye önce, Röllantide Durma göstergesi hızlı bir şekilde yanıp söner. Motor yeniden çalıştırıldıktan sonra, Röllantide Durma göstergesi kapanır ve sistem, akü voltagı normale dönünçeye kadar çalışmaz.

- Aküyü bir yetkili servisine kontrol ettiriniz.

- Frenler sıkça uygulanmışken Yokuşta Kalkış Desteği (HSA) sistemi devreye girdiğinde

I Gaz Kelebeği Açık Olduğu Halde Motor Çalışmadığında:

➡ S. 197