

Ses Modunu Değiştirmek İçin

Ses modunu değiştirmek için **SOURCE** düğmesine basınız. Bilgi çubuğundaki ses modları arasında aşağıdaki gibi geçiş sağlar:

[FM]→[AM]→[USB]→ [iPod]→
[Bluetooth] → [AUX] (opsiyonel)



Bilgi çubuğu

- [FM] ➡ P.95
- [AM] ➡ P.95
- [USB] ➡ P.104
- [iPod] ➡ P.104
- [Bluetooth] ➡ P.104
- [AUX]

Bu fonksiyon opsiyoneldir. Detaylar için yetkili servisimize danışınız.

Müzik Çıkış Cihazını Seçmek için

Orta paneldeki **AUDIO** düğmesine basarak ses çıkışını eşleştirilmiş **Bluetooth®** kulaklık ile hoparlörler arasında değiştirebilirsiniz.

Seçilen cihaz ekranda ses çıkış durumu simgesi ile gösterilir.

 : Ses **Bluetooth®** kulaklıktan verilir.

 : Ses hoparlörlerden verilir.



Ses çıkış durumu simgesi

Ses Seviyesini Ayarlamak için

Hoparlörler ve kulaklık için ayrı ayrı ses seviyesi ayarlarını yapabilirsiniz.

Sisteminizin aşağıdaki ses seviyeleri vardır. Modlara göre ses seviyesini ayarlayınız.

- [Audio]
- [Phone]
- [Navi]
- Navigasyon sistemi bulunan modeller
- [Ring tone]
- [Apple CarPlay]
- [Siri]
- [RDS] E/II E/ED/II ED tipi

VOL kolunu yukarı veya aşağı ittiğinizde, bilgi çubuğunda ses kontrol seviyesi görünür.



Bilgi çubuğu