

Müzik Sistemi (devam ediyor)


Mevcut Fonksiyonları Tek Tek Bağlamak/Bağlantılarını Kesmek için Bağlı olan cihaza bağlı olarak, bu fonksiyon bir bağlantı kuramayabilir.




- 1 [Bluetooth setting] (Bluetooth ayarı) öğesini seçiniz, ardından düğmesine veya **ENT** düğmesine basınız.
- 2 [Phone pairing] [Telefon eşleştirme], [Rider HS pairing] [Sürücü HS eşleştirme] veya [Passenger HS pairing] [Yolcu HS eşleştirme] öğesini seçiniz ve ardından ayar menüsüne girmek için veya **ENT** düğmesine basınız.
- 3 Eşleştirilmiş cihazı seçiniz ve ardından veya **ENT** düğmesine basınız.

Fonksiyonları etkinleştirmek için:

- 4 [Phone pairing] (Telefon Eşleştirme) [Connect as phone] [Telefonu bağla] veya [Connect as music] [Müziği bağla] öğelerini seçiniz ve ardından veya **ENT** düğmesine basınız.




[Rider HS pairing] (Sürücü HS eşleştirme) / [Passenger HS pairing] (Yolcu HS eşleştirme) [Connect] (Bağla) öğesini seçiniz ve ardından veya **ENT** düğmesine basınız.




- 5 Cihazın adının yanında seçilen fonksiyonun simgesi görünür.

Fonksiyonları devreden çıkarmak için:

- 4 [Phone pairing] (Telefon Eşleştirme) [Disconnect as phone] [Telefon bağlantısını kes] veya [Connect as music] [Müzik bağlantısını kes] öğelerini seçiniz ve ardından veya **ENT** düğmesine basınız.



[Rider HS pairing] (Sürücü HS eşleştirme) / [Passenger HS pairing] (Yolcu HS eşleştirme) [Disconnect] (Bağlantıyı kes) öğesini seçiniz ve ardından veya **ENT** düğmesine basınız.



- 5 Cihazın adının yanındaki seçilen fonksiyonun simgesi kaybolur.