



- 5 Bir trafik anonsu alındığında, ekranda bir mesaj görüntülenir ve mevcut ses kaynağı trafik anonsu tarafından kesilecektir.

Trafik anonsu bittiğinde sistem önceki ses kaynağına geri döner.

- Trafik anonsunu durdurmak için  veya **ENT** düğmesine basınız.



- 6 Önceki ekrana veya Giriş ekranına geri dönünüz.  **S, 28**

TA ses seviyesini ayarlamak için:

TA ses seviyesi 30 seviyede ayarlanabilir. Trafik anonsu yayını yapılırken, istediğiniz ses düzeyi ayarlanıncaya kadar VOL kolunu yukarı veya aşağı doğru itiniz. Trafik bilgisi için yeni ses seviyesi hafızaya alınır. Daha sonra trafik bilgisini dinlediğinizde, ses önceki seviyede olacaktır.

SES seviyesi ayar aralığı:

Seviye 0 ila 30



PTY (Program tipi)

Bu fonksiyon seçilen RDS istasyonunun yayınladığı program tipleri hakkında bilgi sunar. Örneğin, istasyon pop müzik yayınlıyorsa, ekranda "Pop Music" görülür. Kültür programları yayınlayan bir istasyonsa, "Culture" görünür. Ana PTY'ler şöyle gösterilir.

Information: Genel bilgi ve tavsiye.

Pop Music: Popüler müzik.

Serious Classical: önemli orkestra çalışmaları.

Other Music: Jazz, R & B, Folk, Country, Reggae gibi diğer müzik çeşitleri.

Culture: Yerel veya bölgesel kültürü ele alan programlar.

Varied: Eğlence programları.