

- Cihazı aracın içinde bırakmayınız (bagaj bölmesi veya siper muhafazası vb.). Yüksek ısıdan dolayı zarar görecektir.
- Cihazınızla birlikte verilen talimatlardaki önlemleri okuyunuz.
- Bazı USB flash bellekler (güvenlik kilidi özelliği bulunan cihazlar gibi) kullanılmayabilir veya sınırlanabilirler.
- Çalmadan önce verilerinizi yedeklemenizi tavsiye ederiz.
- iPhone, iPod veya bazı USB cihazları kontak I (Açık) veya ACC konumunda iken USB kablosu ile şarj edilebilir. Şarj süresi normalden daha uzun olabilir.
- Hasar görmemeleri için cihazlarınızı bir örtü veya yumuşak bir bez ya da kapakla örtmenizi tavsiye ediyoruz.
- USB konektörünün ıslanmamasına dikkat ediniz.
- Hub'a bağlamayınız.
- Uyumlu olmayan cihazları bağlamayınız.
- Eğer müzik sistemi cihazı tanıımıyorsa, birkaç kez yeniden bağlamayı veya sistemi yeniden başlatmayı deneyiniz.