

Müzik Sistemi (devam ediyor)

Bluetooth® Handsfree Aramayı Kullanma

Bluetooth® handsfree arama, motosikletinizin müzik sistemini kullanarak cep telefonunuzu elmeden arama yapmanıza ve çağrılarınızı cevaplamana izin verir.

Handsfree arama özelliğini kullanmak için, Bluetooth® uyumlu bir cep telefonuna ve Bluetooth® kulaklığa ihtiyacınız var.

- Motosiklet hareket halindeyken handsfree arama fonksiyonlarını orta panel düğmeleri/arayüz düğmesi ile çalıştıramazsınız.
- Çevre koşulları veya radyo dalgası koşullarından dolayı Bluetooth® bağlantısı dengesizse, handsfree arama fonksiyonlarını kullanamazsınız.
- Konuşma sırasında, rüzgar sesi veya dış ses nedeniyle duymanız zor olabilir. Bu durumda, mikrofonun yerini değiştirmeye veya ön cam yüksekliğini ayarlamaya çalışınız. [S. 143](#)
- Telefon görüşmesi yaparken veya çağrı alırken ses çıkışı hoparlörden kulaklığa otomatik olarak geçecektir. (Kulaklık bağlı olmasa bile).

Hazırlık

- 1 Eşleştirilmiş bir cep telefonuna bağlanın. [P. 86](#)
 - ▶ Telefon rehberi içe aktarma fonksiyonu etkinleştirildiğinde, telefon rehberinin içeriği ve arama geçmişi otomatik olarak sisteme aktarılır. Telefon rehberi her bağlantıda güncellenir. Arama geçmişi her bağlantının ya da aramanın sonrasında güncellenir.
- 2 Eşleştirilmiş kulaklığı bağlayınız (gerekirse sürücü ve yolcu için). [S. 91](#)
- 3 Telefon ekranına giriniz. [S. 27](#)

Telefon Rehberini Yükleme [S. 93](#)

Arama Yapma

Herhangi bir telefon numarası girerek veya aktarılmış telefon rehberini, arama geçmişini veya hızlı arama numaralarını kullanarak aramalar yapabilirsiniz.

Arama modunu değiştirmek için, 4 yönlü anahtarın üzerindeki ◀◀/▶▶ tuşlarına basınız.

Arama modları arasında aşağıdaki gibi geçiş yapılır: [Hızlı Arama] [S. 111](#) → [Telefon Rehberi] [S. 114](#) → [Arama Geçmişi] [S. 114](#) → [Numara İle Arama] [S. 111](#)

Telefonun ses seviyesini ayarlamak için:

[S. 75](#)

Yolcu kulaklığı ile bir aramayı etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için: [S. 93](#)

- Motosiklet hareket halindeyken bazı manuel fonksiyonlar devre dışı kalır. Motosiklet duruncaya kadar gri bir seçeneği seçemezsiniz.
- Motosiklet hareket halindeyken sadece önceden kaydedilmiş hızlı arama numaraları ve aranmış olan numaralar aranabilir. Ancak, Apple CarPlay çalışıyorsa, motosiklet hareket halindeyken Siri ses kontrol sistemini kullanarak arama yapabilirsiniz. [S. 109](#)