



➔ : **MODE** düğmesine basınız.

GL1800/B

Gaz kelebeği tamamen kapalıyken **MODE** düğmelerinden (▲ / ▼) birisine basınız.

- ▶ Sürüş modu göstergesi, sürüş modu değiştirilinceye kadar yanıp söner.
- ▶ Gaz kelebeği tamamen kapatılmadan sürüş modu değişmez.
- ▶ Kontak her I (Açık) konumuna getirildiğinde, sürüş modu otomatik olarak **TOUR** moduna ayarlanacaktır.

MODE düğmeleri



➔ : **MODE** (▲) düğmesine basınız.

➔ : **MODE** (▼) düğmesine basınız.

Sürüş modu göstergesinin tüm segmentleri görüntüleniyorsa, kontrol için servisimize başvurunuz.