

**Körfez Ülkeleri , Güney Afrika**

Maddeler	Sürüş Öncesi Kontrol P. 153	Sıklık*1								Yıllık Kontrol	Düzenli Değiştime	Bkz. sayfa
		x 1,000 km x 1,000 mi	1	6	12	18	24	30	36			
Yakıt Hattı	↗				I		I		I	I		-
Yakıt Seviyesi		I										134
Gaz Kolinun Çalışması	↗	I			I		I		I	I		180
Hava Filtresi <sup>2</sup>	✂					R				R		-
Karter Havalandırması <sup>3</sup>				C	C	C	C	C	C			181
Buji								R				167
Subap Boşluğu	↗							I				-
Motor Yağı		I		R		R		R		R	R	169
Motor Yağı Filtresi				R				R				170
Debriyaj Yağ Filtresi (GL1800BD/DA)				R				R				172
Motor Rölanti Devri	↗					I		I		I	I	-
Radyatör Soğutma Suyu <sup>4</sup>		I				I		I		I	I	3 Yıl
Soğutma Sistemi	↗					I		I		I	I	-
İkincil Hava Besleme Sistemi	↗							I				-
Buhar Emisyonu Kontrol Sistemi	↗							I				-

**Bakım Seviyesi**

↗ : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır.

✂ : İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.

✂ : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

**Bakım Açıklaması**

I : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)

C : Temizle

R : Değiştir