


## Debriyaj Yağının Kontrol Edilmesi

GL1800/B



1. Motosikleti sağlam, düz bir zemin üzerinde dik konumda park ediniz.
2. Debriyaj yağ kabının yatay ve hidrolik seviyesinin LWR (ALT) seviye işaretinin üzerinde olduğunu kontrol ediniz.

Eğer hidrolik seviyesi düşükse veya hortumlarda ve bağlantılarda hidrolik kaçağı ya da bozulma veya çatlak bulursanız debriyaj sistemini servisinizde kontrol ettiriniz.